

# INOcare BIOCLEAN 2000

Das kraftvolle Reinigungskonzentrat wurde speziell für die Reinigung von Keramik- und Chrom-Rasterwalzen entwickelt und entfernt mühelos Farben auf Wasser- und Lösemittelbasis sowie Pigmente, Harz- und Leimstoffe aus den Zellen.



## EINSATZGEBIET

- Reinigung von Rasterwalzen

## TEMPERATURBEREICH

- 5°C bis 50°C

## MISCHUNGSVERHÄLTNIS

- Verdünnt bis zu einem Verhältnis von 1:100

## FARBE

- Gelblich-grün

## PH-WERT:

- 13-14

## KENNZEICHNUNG

- Kennzeichnungspflichtig laut INOcare Sicherheitsdatenblatt
- Biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung

## CHEMISCHE BASIS:

- Alkalien, Tenside und Komplexbildner

## GEBINDEGRÖSSEN

- 1 Liter
- 10 Liter
- 30 Liter
- 200 Liter
- 1000 Liter

## ANWENDUNG

Die zu reinigende Fläche einsprühen, einige Sekunden einwirken lassen, dann mit Wasser abspülen. Unverdünnt bei starker Verschmutzung oder verdünnt bis 1:100 einsetzbar. Im Hochdruckreiniger 1:100 bis 1:50 einsetzen. Bei Aluminium vorher eine Reinigungsprobe an einer nicht sichtbaren Stelle durchführen. Hochglanzlackierte Oberflächen nicht dauerhaft reinigen, da dies zum Verblassen der Oberfläche führen kann. Ggf. Vorversuche durchführen.

Stand: 05/2016